


三菱微電腦多功能電子鍋

NJ-KA18MV(1.8 2)



獨特的上蓋電熱線及2.5公分 的厚鍋,能全面均勻加熱。

承蒙您惠顧三菱電子鎖,本公 司謹此致上十二萬分的謝意, 並希望它的優異性能為您府上 帶來便利和歡樂。

- ●使用前請詳閱本說明書,以 瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書,以便 不明瞭時可再查閱。

目 錄



各部分的名稱及功能————	頁 - 1
使用方法	
煮白米飯的方法————	-3
定時器的使用方法————	-5
煮白米以外的飯時———	-7
有關停電後的處置	-8
保養方法—————	9
有關消耗用品————	-10<
務必遵守的事項	2 ₁₁
讓我們享受美味可口的白米飯	12
要求售後服務之前	13
規格表	-15
操作方便且煮出幾食的電子鍋食譜篇	15
美味可口的飯食・目錄. ———	-16




各部分的名稱



上蓋

開啓

1 按下按鈕




②請將手指移開, 漁完飯後,請勿 觸及上內蓋,上 蓋電熱線等高溫 部位。




(制閉)

壓下上蓋,直到 咔聲響起。



及功能



順序操作。

分),放鬆後即自動搖入。

煮白米飯的方法

定時器的使用方法,請參照第5頁。 白米香噴噴鍵及白米以外的飯食,請參照第7頁。

準備

■ 正確地把米量好

用所附的計量杯來計量。





◇平华海满的一杯約 爲 0.18ℓ。

🤈 淘洗白米

活用其他的容器事先把米淘洗好。



- ※內鍋磨損時,會造成 鐵氟龍樹脂脫落,不 平整。
- ※且米飯易變質或變色。

把米放入内鍋、加入適當的水

例如,煮 4 杯的米時,把水加到 刻度在" 4"的地方最適當。




※請依個人喜好加減 水份。

> ※請不要用熱水來煮 (50°C以上的水)

▲ 將內鍋放入本體中

起来水平的放入再蓋上蓋子。



- ※請將內鍋外側的水 分及污垢確實擦拭 乾淨。
- ※如果內鋁沒有放入 ,按鈕無法順利操 作。

🧲 挿入挿頭

●將插頭插入插座。




※用潮濕的手來操作 ,是非常危險的。

- ●在預約中,煮飯中或保溫中,各個按鈕不發生作用。如果您想變更的話,請按下<u>取消,保溫</u>按鈕,重新開始設定。
- 按各個按鈕後,請確認有無嗶聲。

煮 飯


洗好米馬上開始煮時



炊飯 燈亮

預熱完後自動開始煮飯。

白米已經完全浸泡過的時候



如果煮飯前白米上經充分浸泡過,預熱則可省 略。約可縮短煮飯時間 12 分與左右)

燜飯……正在烟飯當中,表示到最好吃的時候 剩餘的時間。



保 温 煮飯完後,自動開始保溫。



使用定時器預約吃飯時間的方法

定時器的使用方法

- ●設定想吃飯的時間。
- 朝食 夕食 2 種記憶定時設定。
- ●可以設定距離現在時刻1小時~24小時間的任何時間(每10分編為單位)。

朝食中午 12:00以前(上午0:00~中午11:50)

夕食中午 12:00 以後(中午 12:00 ~晚上 11:50)

※插類插好,放入內鍋,鍋蓋蓋好後就可以開始了。

預約時刻請按照下列歩驟 操作


朝食

夕食

午前6:00

午後6:00

用內部已設定好的時刻預約煮飯。



設定所需要的預約時刻時

〈例如: 現在是晚上 8:36 ,明天早上 7:30 想吃飯時 〉



朝食 午 予約一

5:00

內部已設定好的預約時刻

#


按至午前7:30

(每10分鐘爲單位)

每按一下增加10分類 按著不放則會一直增加。

朝食 子前 7:30

3 (%



予約 燈和 朝食 顯示。 同時顯示現在時刻。



此時,已開始預約煮飯。

預約煮飯時,都會省略預熱這項手續。 如預約時間未滿1小時(糙米,未滿1小時 40 分) 電鍋就會立刻開始煮。

(請注意)

- ※夏天時,如果長時間的浸泡,容易發出怪味。
- ※菜飯、紅豆糯米飯、糨米等,需要放入作料及調味料的食物,請不要使用預約煮飯。因為這麼一來,不但會使作料失去原味,也容易使調味料沈澱,無法煮出好吃的食物。

下次煮飯時

(若想在同一時間吃飯)

現在時刻不準的處置

只要按 2 個按鈕,就會在同一時刻開始煮飯。 (插頭拨下後,預約時刻仍然記憶中。)

※預約中,想看到預約時刻時,請按節負按鈕 按下按鈕時,預約時刻式刻顯示出來。



時鐘計時,多少有 點誤差。 調整時請依下列步驟

例: 現在是上午7:35,而顯示上午7:33時間不



現在 午前 一九二十五

2 分 物 按一下

每核一下增加1分鐘 按署不放則會一直增加。 現在 午前


3 按一下

^{現在 午前} 7:35

※髮更設定時,請按<mark>取消,保溫</mark>鍵。

煮白米以外的飯時

設定的方法



請依▼記號選擇米飯種類。



每按一下,▼正號則會移動。

2



按二下時預熱就會省略。 (穩米不會站略預熱)

●使用後,訴授配消・保溫鍵,下次煮飯時會 於動設定於面米位置。

注意

- ■煮飯種類請正確選擇。特別是稀飯如用煮稀飯鍵以外的按鈕(如白米等)來煮的話,會使米湯溢出,請您千萬要避免。
- ●粥如果保溫的話,可能會變成「糊」狀,要 失原有風味,因此電子鍋會自動將電熱器切 斷。

各種飯食的作法 請參照食譜篇

什 錦 飯

21、22頁

胚芽米

23、24頁

糯米飯

26頁

●煮糯米時使用。



18頁

●煮飯時比一般煮飯的火力更強(所以會產生 一點鍋舎)。

如想像咖啡飯、燴飯、茶葉飯時請試用看看。

※ 想吃香郁可口的米飯時請使用。



糙

米

27、28頁

29、30頁

●和壓力錯比較時,煮出來的味道有一點不同。(這是因爲煮飯原理不同之故)

稀 飯

加進菜料時,請勿超過煮白米飯的最高飯量 的60%。

NJ-KA18MV6.0杯(1.08e)

●白米以外飯食若用保溫,則容易造成變質或 變味。

有關停電後的處置標準下時,也是同樣的

煮飯中

●電源接通後,會繼續煮飯。

定時器-預約設定中

■電源接通後,仍然依照所預約設定的時間煮好飯。

保温中

電源接通後,會繼續保溫。







煮各種米飯所需要 的時間

包含預熱的時間。

不需預熱的時候(按養飯鍵2次),大約縮短12分左右

的時間爲標準。

白米的時候

杯數	NJ-KA18MV
1 (0.18¢)	
2 (0.36¢)	43分
3 (0.54e)	43分
4	44%
5	46%
5.6	
6	48 分
7	48分
8	50分
8,3	
9	51 分
10	51 ∌

白米酸以外的飯食烹调時

煮飯完成,也就是煮到最好吃的時候,所需要

		NJ-KA18MV		
什 錦	魰	46分~59分		
胚芽	米	43分~51分		
粣	米	38分~44分		
白米香	噴噴	44分~53分		
粒	米	1時間17分 ~1時間22分		
稀飯	全稀	57分 ~1時間4分		
MILHOR	半稀	58分 ~1時間4分		

保養方法…等電鍋冷却後再開始保養。



請使用厨房用的中性洗潔劑

- ●揮發油、漂白劑、稀釋劑、刷子等,會使表 面受損。
- ○漂白劑會使鍋子變色、腐蝕。

每次使用後請保養


內 鍋


飯 杓

飯杓盒

內鍋上蓋

積 水 盒







商用柔軟的布米擦拭。



本 醴

外 鍋

●請用柔軟的抹布 整乾 後熔鐵。

請不要整約來去沖洗



底部温度控制器

●附署雜質時,請以砂紙 (320號左右)輕輕擦, 拭,再以細布擦乾淨。



底部溫度控制器

有難聞的怪味附在 鍋上的時候

蠶在內鍋內加入另的水,確實蓋好上蓋。

❷ 將<u>炊</u>椒的按鈕押三下,大約煮了10分益後,按下<u>取消,保溫</u>的按鈕。


图 將內鍋、內蓋取出,仔細地清洗。

有關鐵氟龍部份

內鍋、內鍋上蓋、上蓋電熱線部份採用不沾鍋的繳氟能加工,為了保護 繳氟龍皮膜,請注意下列事項。

- ●金屬製的飯勺、湯匙,以及陶器等硬物,請絕 對不要使用。
- 請不要在內鍋中洗米。
- 計千萬不要使用醋。
- 使用完調味料後,請立刻沖洗。

經過長期的使用,可能會有顏色不一的斑紋出 現,這是由於水分和蒸氣的緣故,在使用及衛 生方面,不會有問題、請您安心的使用。



有關消耗用品

鋰電池

壽命約4~5年

●插頭插入插座時, 會消耗電池電力, 以更能長久使用。



電池的消耗

● 插頭拔下時,就會消 耗電池電力。 此時,時間仍繼續計 時顯示,而預約設定 部份就會消失。




換裝時



請服務站為您服務,不要自行換裝。

襯 墊 類



變形或變色時,可 至服務站要求服務

務必遵守的事項

爲了防止火災、觸電、燙傷、故障、變形等情形的發生。

注意使用場所

- 下列使用場所容易造成變形、故障等原因。
- ●容易弄溼的場所。
- ●火源旁邊。
- ●不平的地方。
- 陽光直射的 地方。



米粒、異物等須清除

●內鍋的外側與外鍋內如有米粒、水滴、異物等時 ,會裝早切斷電源或發生故障。



注意燙傷

煮飯中是高溫狀態

- 切勿以手碰觸外蓋或蒸氣口。
- 請勿置於小孩容易碰及的地方



不要把抹布放在鍋上

煮飯中、保溫中,如果把抹布放在鉛上, 熱和蒸氣會使上蓋變色和變形。



企蓋打開時

●上蓋打開時,請小心蒸 氣燙傷。

●煮完飯後,請勿觸及上 内蓋、上蓝電熱線等高 溫部位。



●否則可能會造成漏電及 故障的原因。



讓我們享受美味可口的白米飯

加入適當的水分

●依米的種類以及個人的喜好來決 定加水的多少。

米的種類	加水的多少
新米	比刻度少點
老 米	比刻度多點
軟質米	大約和刻度一樣
硬質米	比刻度多點

有關米的種類爲何,當買米 時,可向米店老板請教。 如何煮出好吃的飯

煮好後將白飯拌勻

財飯從頭到尾完全弄鬆。



使多餘的水氣能蒸發掉,變成美 床可口的白米飯。

迅速有技巧的洗米

前兩次沖洗的速度要很快,從 第三次開始,才慢慢淘洗,直 到水不再混濁為止。

如果用第一次 的水洗米,可 能會使米糠喪 失,造成飯變

色、變味。

搬運時

請記得先拔掉插頭,但 搬好後,也請立刻插人 插座。



(溫度下降是造成 飯變味以及黏在 一起的原因)

下列的保温方法千萬要小心

這些是變黃、變味、變乾的主要原因。

- ●保溫 12 小時以上。
- ●冷凍過的飯的保溫。
- ●在保溫中的飯加上高凍過的飯。
- ●淘米不乾淨的飯的保溫
- ●保溫白米飯以外的食物。
- ●將飯勺放入鍋內一起保溫。

高明的保溫

保温少量的飯時

請將飯集中放在內 鍋的中央。



將少量的飯長時間的保溫,由於原有的水 氣很多,可能會把一部分的飯雅大。

上蓋要確實蓋緊

鍋子如果沒關緊,有 空隙的話,會使亦分 散失,造成飯變乾、 變黃,以及產生怪味



如果必須要保溫12小時以上,或是有少量的 剩飯,可以放入冰箱內冷凍保存,想食用時, 只要用電鍋溫一下,味道還是一樣可口。

要求售後服務之前

「是不是故障了?」當您有此疑問時,請按下列幾點方式確定。 如果檢查後,確實有異常現象的話,請逕洽各地歌林服務站。

(如是在保證期間,請出示保證書)

情 況

- 無法煮飯
- ●花很長的時間
- ●預約時間到了 卻沒有者
- ●煮出的飯過軟
- ●煮出的飯過硬

●水份不斷溢出

請您檢查的事項

- 插頭是否有正常的插好?
- ●顯示部的燈有沒有亮著?
- ●在煮飯中,是否有停過電?
- ●是否有按【炊飯】的按鈕?
- ●米的分量是否是得很確實♡
- ●食物選擇鍵有沒有按辦?
- ●內蓋是養裝上?上蓋是否關好了?
- ▶ 內錯的邊緣和內蓋之間,是否黏有像飯粒的異物?
- ●是否加入太多的水量?或是煮的飯超過電鍋所規定的最大容量?

如果下列情形發生,請洽服務站。

- ●電線有損傷等異常情形時
- 按鈕發生故障時
- ●使用中插頭異常發熱時
- 其他,任何不正常情形發生時



情 況	請您检查的事項
●保温的飯 變 味 變 黃 變 硬	 ●保溫中是否把插頭拔掉了? ●顧示燈有沒有亮著保溫呢? ●是否有遵守保溫時限(不超過12少時) ●內蓋是否裝妥,上蓋是否蓋繁? ●內鍋的邊緣和內蓋之間,是否辦有異物? ●內鍋、內蓋、上蓋的內側有經常保養維護嗎? ●保溫時是否把飯勺放入裏面一起保溫?是否有把冷飯加進去一起保溫?
●鍋巴產生	下列信况可能產生鍋巴 ●沒有充分的洗米。 ●米長時間浸泡在水製。 ●煮胚芽米或什錦飯的時候。 ※使用白米香噴噴鍵時,有時候也會產生少許鍋巴 ,這並非故障。

雷 源

主要特性

- AC 110 V (60 Hz)
- 預熱、炊飯、燗飯自動方式。
- ●記憶型定時器。
- 四季均衡溫度保溫。 ●附有安全裝置(底部感溫器+溫度保險絲)
- ●繳氟龍加工的厚內鍋。
- 預熱選擇式。
 - ●自動電線捲盤(電線長1.4公尺)。

保溫時所消耗電力為電壓 110 V、室溫 20°C 的平均雷力。

		煮	飯 容 量	(最小~最	大)	消費	重以第	局 外形尺寸
形名	白 米 胚芽米	茶 飯	紅豆飯	程 米	稀 全 稀	飯 煮飯	保溫 (k	g) 質×深×高
NJ-KA18MV	0.36~1.80	0.36~1.08&	0.36~1.08€	0.18~1.08@	0.09~0.540	0.09~0.27 & 1060W	35W 5	.0 263×305×283

操作方便且煮出美食的電子鍋


美味可口

全面加熱方式



要想達出美味可口的酸。最重要的是要能夠以高溫 全面加熱分

以厚度2.5 公益的銷子,加上底部電熱線,上蓋電 熱線等裝置, 將有為您煮出香Q可口的米飯。



操作簡便

·A.

您有沒有在 盛飯時,不。 容易將底部

的飯粒掬乾淨的經驗?四角的內鍋 將為您解決這個困礙。而且由於鍋 底呈圆弧形,能讓您掏飯時更加的 得心雁手。





由於有一按即開 的裝置,鍋蓋可 輕輕地自動打開

蓋上鉛蓋時,亦能迅速關上。 因此您不必擔心小孩會來到手 捐。






目 錄

食譜 白 米
白米 飯17
17
煮壽司飯的秘訣/////////19
手卷壽司19
炸豆腐壽司~~~~~20
食谱白米香喷喷
鯛魚茶泡飯18
·····················18
食谱」什錦飯
青芋飯21
22
食譜 胚芽米
竹筍飯23
好旬w23 胚芽米飯24
产汁麥飯······24
食譜 糯 米
紅豆糯米飯25
山茶糯米飯26
食譜 襚 米
糙米 飯27
糕米什錦飯·······28
極米沙拉····•28
食谱 稀 飯
青菜稀飯29
紅豆稀飯29
中華雞粥30

註 本食譜使用的計量器,米1杯是180 cc, 米以外的全部1杯計為200 cc,大匙為15 cc,小匙為5 cc.。

稻穀的分解圖 及各種米的 分類



譜 食

美味可口的白米飯

米 飯

4人份

材 料





附帶品中 的計量杯

確實量好 3 杯米

1

2







迅速地

迅速用類牙

直到水變成透明, 抱水倒掉。

徹底滑洗 20

~ 30 次左右





把米放置內額, 加水到刻度3。





(540 cc.) 七片(10公分) 高湯用的海帶150 公克 大匙 (15 cc) 白羅蘭絲

作 法

1 鸦米洗净





剪問高湯用。 的海帶,約成 2 公分的籬狀

用 700 cc.左右的熱 水燙過後再取出瀝 乾水份。

將洗好的米放人 內獨,加人高湯 至刻度3的位置。

加入大頭菜繁和 少許的塩至煮好 的似中,均匀微 拌後,再盛入碗 中、最後在上面

撤上少許蘿蔔絲。



白米香噴噴

鯛魚茶泡飯

1人份

材 料

熟騰騰的飯………1 碗 (參照17頁) 鯉魚生魚片·······4 塊 柴魚 ½杯(100cc.)

蘿蔔絲 海苔(切成細絲) 適量 芥末 茶棄……… 少許

作 法

先用白米香噴噴鍵煮




熔熟飯盛入 碗內後,放 上機塊鯛魚





盖上蓋子,在小碟子裡放 大大木 白羅葡絲和無為



基本的土耳其炒飯

牛油炒飯



1 先將米洗乾淨



將洋葱切成 細末




加入少量的水於 肉汁內

生油……2 大匙(30cc)



請勿炒焦。 加入米飯並炒 至透明狀。

5 倒入內鍋



用白米吞噴噴 雞煮好後,盛 入碗盤內,撒 上適量的塩、

胡椒粉及荷蘭

产,加以攪拌

將③的湯價入內

鍋至3的刻度。

肉湯的汁………遊量

荷蘭芹………通量

如用在咖里般的 飯裡,就成了漂 亮的一品鍋了。





食 譜 白 米

煮壽司飯的秘訣

米

使用品質優良的高級米(壽可米)。加水的多少,以 100%的米來說,標準為 110 %的比例,也就是煮稍為硬 一點。煮好後的飯加上10% 的合成醋即可。

親切的家鄉風味

手巻壽司

4人份

加多少水

日本關東式的煮法是加水及 少量的酒煮成的。而關西式 的煮法,則是加入海帶柴魚 湯。(海帶柴魚湯務必先冷 却再加入)。

材 料

米 (壽可米) 3 杯 (540 cc) 水 590 cc 酒 1 大匙 (15 cc) 海苔 高可種類 (烏城、玉米類、乾豆) 適量 青紫蘇葉、芥末、甘醋生蚕 2 適量

合成醋

務必使用上等的高級米醋。 (標準分量為米的10%)。 如果是用生魚片當作料的的話,則於一點,但放多一點,而如果是用海苔或豆腐 皮的話,合成醋中砂糖放多一點。

●合成醋







加入期調好的合成階 ,不使其成為糊狀地 攪拌。

把作料 放在盤 中,拿取方便







準備筷子、小碟 、湯匙、濕毛巾



食 譜 白 米

有媽媽的味道

炸豆腐壽司

4人份



↑ 請先作好「壽司飯」(参照19頁)



先將油豆腐 切成正方形



鄭中,自人然水去油湿乾

3 將高湯、砂糖和裤 混合在一起加熱



壽司米(参照19頁) …2杯 油豆腐(長方形)……8塊 酒…… 5杯(100cc) 砂糖…… 7大匙(約100cc) 甜酒…… 2大匙(30cc)
 醬油
 3 大匙(45cc)

 塩
 少許

 蘿蔔絲
 適量

 生質甜醋
 少許

 醋
 少許

再將 油豆腐

族主土族




盖上躺蓋以小火 後落。

把半數池豆屬 制節的字數 种面 作成 埃尔









食 譜 什錦飯

因為什錦飯必須要加入其他作料,因此 白飯的最大容量為60%(例:1 升的什 錦飯,白飯最大容量為0.6 升。)

- 本篇什錦飯雖然是用白米來煮食,但是用駐茅精 米也是同樣的美味可口。
- ●長時間的保温,會使作料容易變味虧壞,而且底 部也容易燒焦,請您千萬要注意。



食 譜 什錦飯

有媽媽的味道

什 錦 飯

4人份

 ●調味料

迎乾香菇的水……600 CC 淡色醬油…2大匙(30Cc) 甜酒……1大匙(15Cc) 塩……1大匙(5Cc) 酒……1大匙(15Cc) 海帶加柴魚煮的濃……適量



將紅蘿蔔 洗後削皮

把筍從罐頭中 拿出並洗好

把乾香菇去 掉蒂




放入簍子中

把米放進 內躺中, 並加入調 採料。

加入泡乾香菇的 水至刻度3, 並 把①的作料也加 進去。





胚芽米的煮法

左列二點請注意

健康食品

胚芽米飯

4 人份

材 料

胚芽米(胚芽精米)…3杯(540cc)

- ■不要太用力淘米。因為會使胚芽脫離。
- ●手在水中輕輕搖動,替換2~3次的水。






水比煮白米時

多加一點 (大概 10%左右)

,並先浸泡2小時左右。



譜 胚芽米

熱門的健康料理

竹 筍 飯

(牛奶纖維飯)

4 人份

作 法

先將胚芽精米和麥混合起來輕輕搓 先。

2



將蘿蔔切成細絲 斜的薄片

將牛蒡切成 斜的海片



將竹筍切成 細絲

茶館風味

芋汁麥飯

4人份



因麥的吸水 力約比米大 2倍,所以

多加一點水

材料

胚芽精米…… 2 ½杯(450cc) 麥…… — ½杯(900cc) 牛奶…… — 60 cc 胡蘿蔔…… — ¼根(約30g) 牛蒡…… — 30 g 竹筍(鑵頭)…… 30 g

3

將香菇泡入水中, 並去帶。

切成細絲



加入少許遭

乾燥香菇⋯⋯ 4 片 雞皮⋯⋯ 40 g

調味料※味糖

食

淡味醬油……1大匙(15cc) 砂糖……少許 酒……少許



將①的胚芽精米 和麥放入內鍋中 ,加入調味料、 牛奶攪拌均勻。

加入水到刻度 3 比白米稍微多一 些



加入①~④的材 料後開始煮飯

15. 2杯(360cc) ※ 1杯(180cc) 山寺 中½根(約600公克) 海際柴魚湯 2杯 2杯



把海帶榮魚湯、 淡色醬油和甜酒 羅合





將山李刮成 泥狀



用研磨棒把 山芋搗碎

慢慢浇上②的 海帶柴魚湯



淡色醬油……3 大匙(45cc.)



依自己喜好 決定濃度



按【胚芽米】按 鍵煮飯,煮好後 盛到碗中。



施上青芋汁,並 撒一點綠紫菜





想吃時非常方便

紅豆糯米飯

4人份 1 把糯米和硬 米混在一起 洗好米 用簍子過濾

...... 2 ½杯(450cc,) 米(硬米)…… ½杯(90cc.) 紅豆……45克(50cc.) 黑芝麻、塩少許



湯分開冷却

紅豆生的時,不可 註 加入飯中煮。

請用煮熟的紅豆加入飯



譜 食

鄉村風

山菜糯米飯

法

作

4人份

糯米……… 2 ½杯(450cc.) ●作料 紫萁(乾燥)… 50 公克

山脈菜 50 公克 筍(縫頭)……100公克 乾香菇⋯⋯ 3~4枚

加入熱水

切成3公分

切成細絲

心 把筍從纏氣中

水沖洗

調味料

淡色醬油…… 2 大匙 (30cc.) 甜酒…… 1大匙(15cc) 塩 ½ 小匙(2.5cc) 酒 (15cc) 海帶染魚湯……適量



、把香菇蒂 子拉



把米 放入內鍋 加入侧的調味





浸泡2小時







食 譜 糙 米 糙米洗好即可煮食

雖然常吃糙米對身體很好,但是如果吃 時沒有充分咬嚼的話,不太容易消化。 不過,普通攝取不到的營養和纖維質, 糙米中蘊含豐富,因此如果好好地咬嚼 ,這是一種正確的健康減肥食品。

年輕、健康的食物

糙 米 飯

4人份

材料

稳米······ 3 杯(540cc.)





▲(左上) 稿米版(下) 稿米付錦飯

令人垂涎的美食

糙米的什錦飯

4人份

結米······ 3杯(540cc.) 紅羅葡…中/根(40 公克) 筍……(鑵頭)100 公克 油炸豆腐……15%塊 料 乾香菇………3~4枚 調味料 淡色醬油…2大匙(30cc.) 甜酒 1 大匙 (15cc.) ④ 塩…… %小匙(3.3cc.) 酒1 大匙(15cc.) 海帶柴魚湯………適量 泡乾香菇的汁... 約600 cc

糙米沙拉

4 人份

作 法

无將糙米煮好後,冷却偏用





將鮪魚自罐頭中 坂出後置於碗內 加以攪拌

加入少許的砂 耕及檸檬汁



3

葡萄乾中加入 少許白蘭地

將青椒洗淨,去心 再切成細塊。



將洋葱切成

1 把糙米煮好(參考27頁)



把香菇泡水

放到菜板 上切條



紅羅蔔洗好 削皮

把筍從罐頭 中拿出,洗

穩米飯(參照27頁)3碗(450倍)

₹級------2個



把油炸豆腐放 到熱水中泡開

成細絲



把糙米放入內鍋 並加入泡香菇的 計,和加入3刻 度的水。

加入的中的調 **蛛料**,並把作 料放進去。如 果喜歡的話, 也可加入海带 柴魚湯。



荷蘭芹………適量 高苣………適量 (沙拉醬) 塩・胡椒…………適量



泡在水裡

(2.)..... 1 (b)



6

番茄用熱水燙過後 去皮,切成圆形薄 片去心之後再切成



荷蘭芹切成碎丁



萬苣洗淨後, 放入冰水中, 使之冰冷。



將酸乳酪放入 碗中再擠入適 量棒檬汁。



起來。 10 撒上萵苣之後, 接入已冷却的糙

倒入[2]~[7]的材 料後混合在一起 , 最後以杏仁、 荷蘭芹裝飾,再 放上沙拉醬。



譜 飯 食

注意:稀飯如用【煮稀飯键】以外的按鈕(如:【白米】等) 來煮的話,會使湯汁溢出,請您干萬要避免。

> ●粥如果保溫的話,可能會變 成「糊」狀, 喪失原有風味 因此電腦會自動將電熱器 切斷。請您煮好後,儘早把 粥换装到其他容器中。




青菜稀飯

4人份





青菜(蘿蔔素、小松葉、 水芹、矏兒芹等)…50公克











%杯(90cc)





的粥盛入碗内

大豆或紅豆………½杯

稀 飯 譜 食



▲青菜稀飯

▼紅豆



美味決定在作料和湯汁


中華雞肉粥



蓋上鍋蓋・用

強火煮。

最近,由於健康風興起,於是中國風味的稀 飯,漸漸吸引講求健康、美容效果的人們注 意。用海鮮類和蔬菜的湯,做成的美味稀飯 ,想必連您也會忍不住要嚐一口吧!



▲中華雞肉粥

材料	
米 ½杯(90	cc.)
難(避豫、大腿肉)	
長藤小	1根
1 + 9 (15	一片

ALCONOMICS OF THE PROPERTY OF



生真牛肉片………治员 芝麻油芥菜………適量 **你菜……通**量 油條……適量

